

**OGÓLNE WARUNKI PRZELADUNKU WODOROWĘGLANU SODU
POWLEKANEGO STEARYNIANEM DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
„POMORZANY” – opracowanie dla Dostawcy**

1. Każdorazowo w ramach dostawy wymagane jest przeprowadzenie procedury ważenia, która zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu. Właściwe świadectwo ważenia będzie podstawą do określenia ilości dostarczonego produktu. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona na wadze mieszczącej się na terenie miejsca rozładunku, na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie.
2. Przeładunek wodorowęglanu sodu z pojazdu – cysterny samochodowej do zbiornika magazynowego wykonuje operator pojazdu – cysterny samochodowej we współpracy i pod nadzorem dyżurnego dyspozytora (brygadzysty)
3. Przed przystąpieniem do rozładunku pojazdu - cysterny należy dokonać obliczeń pojemności wolnej w zbiorniku i porównać z ilością dostawy.
4. Objętość dostawy nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej pojemności roboczej zbiornika. Jeżeli dostawa przekracza dopuszczalną pojemność roboczą nie należy dokonywać przeładunku.
5. Prace należy wykonywać w środkach ochrony osobistej
6. Środki ochrony osobistej w pracy przy wodorowęglanie sodu:
 - rękawice ochronne
 - gogle
 - zabezpieczenie dróg oddechowych (maska z filtrem przeciwpyłowym np. P2)
7. Rozładunek substancji przy użyciu złącza przeładunkowego zgodnego z normą PN-91/51038 typu 110. Złącze jest zlokalizowane przy zbiorniku wodorowęglanu sodu na wys. ok. 1,5 m.
8. Po podłączeniu węża z pojazdu - cysterny do złącza i otwarciu zaworu membranowego wodorowęglanu sodu zostaje przetłoczony z pojazdu - cysterny do zbiornika magazynowego za pośrednictwem ciśnienia poduszki powietrznej wytwarzanej w komorze pojazdu - cysterny.
9. W trakcie napełniania zbiornika należy śledzić przebieg załadunku
10. Po przetłoczeniu wodorowęglanu sodu zdemontować wąż od złącza. Ewentualne ilości wodorowęglanu sodu rozsypanego przy rozładunku, należy zebrać i umieścić w pojemniku

wskazanym przez obsługę. Dalsze postępowanie neutralizacyjne zgodne z procedurami opisanymi w karcie charakterystyki substancji.

11. Zabrania się na terenie obiektu wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z myciem, płukaniem lub czyszczeniem zarówno cysterny jak i innych elementów pojazdu.