

**OGÓLNE WARUNKI PRZELADUNKU WODNEGO ROZTWORU SIARCZANU
ŻELAZOWEGO W OBIEKTACH OŚ „POMORZANY” I OŚ „ZDROJE” –
opracowanie dla Dostawcy**

1. Każdorazowo w ramach dostawy wymagane jest przeprowadzenie procedury ważenia, która zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd - cysterna zostanie zważony przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu. Właściwe świadectwo ważenia będzie podstawą do określenia ilości dostarczonego produktu. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona odpowiednio na wadze mieszczącej się na terenie miejsca rozładunku, na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie lub na obiekcie Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” przy ul. Wspólnej 41-43 w Szczecinie.
2. Przeładunek wodnego roztworu siarczanu żelazowego z pojazdu – cysterny samochodowej do zbiornika magazynowego wykonuje operator pojazdu - cysterny we współpracy i pod nadzorem upoważnionego pracownika oczyszczalni ścieków.
3. Za czynności rozładunku towaru stanowiącego przedmiot zamówienia na terenie zakładu Zamawiającego ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności kierowca Wykonawcy (lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę), posiadający stosowne upoważnienia i wymagane dokumenty, który obsługuje cysternę zawierającą towar i podłącza osobiście wąż będący na wyposażeniu Wykonawcy do punktu rozładunku, przestrzegając przy tym wszelkich środków ostrożności. Prędkość napełniania zbiorników określa upoważniony pracownik Zamawiającego przy rozładunku.
4. Prace należy wykonywać w środkach ochrony osobistej
5. Rozładunek substancji jest dokonywany przy użyciu paneli rozładowniczych zamontowanych na zbiornikach odpowiednich oczyszczalni ścieków. Panele rozładownicze wodnego roztworu siarczanu żelazowego w OŚ „Pomorzany” zaopatrzone są w złącza przeładunkowe CAMLOCK, natomiast w OŚ „Zdroje” w złącza przeładunkowe CAMLOCK 3”.
6. Po podłączeniu węża z pojazdu - cysterny do panelu rozładowniczego i otwarciu zaworu, wodny roztwór siarczanu żelazowego zostaje przetłoczony z pojazdu - cysterny do zbiornika magazynowego.
7. W trakcie napełniania zbiornika należy śledzić przebieg załadunku.
8. W momencie przekroczenia dopuszczalnego stopnia napełnienia zbiornika należy przerwać proces napełniania.

9. Jeżeli podczas rozładunku stwierdzona zostanie nieszczelność przewodów rozładunkowych lub zamknięć pojazdu - cysterny to powinien on być niezwłocznie przerwany przy zachowaniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Rozładunek może być kontynuowany wyłącznie w przypadku usunięcia nieszczelności i za pozwoleniem pracownika Zamawiającego.
10. Po przetoczeniu całej zawartości pojazdu - cysterny do zbiornika należy zamknąć zawór i zdemontować wąż od złącza w panelu rozładowniczym.
11. Zabrania się na terenie obiektu wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z myciem, płukaniem lub czyszczeniem zarówno cysterny jak i innych elementów pojazdu.